取扱説明書・補償書

株式会社　EL JEWEL
〒106-0045　東京都港区麻布十番3-10-12　シティ麻布1F
TEL 03-5419-7751　FAX 03-5419-7753
URL http://eljewell-chandelier.com/

●はじめに

この度は、当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
お客様の安全と、当製品を末永くご利用頂くためにご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よく理解頂いた上で正しくご使用下さい。

●安全上のご注意　この取扱説明書のマークについて

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が生じることが想定されることを示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、人がけがを負う可能性が想定される内容、及び物質的障害の発生が想定されることを示しています。
⃠	このマークは、してはいけないことを表しています。
△	このマークは、気をつける必要があることを表しています。

⚠ 警 告

△ 器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。
強度が不足している場所は補強工事をしてから取付けてください。
※器具落下によるけがの原因になります。

⃠ 屋外や、風呂場など湿気や水のかかる場所ではご使用になれません。
※火災、感電、絶縁不良の原因になります。

⃠ 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。
※やけどの原因になります。

⃠ 器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。
また燃えやすい物を近づけて使用しないでください。
※火災、過熱、故障、変形の原因になります。

⃠ 指定された電球以外は使用しないでください。
※過熱、変色、変形の原因になります。

⃠ 器具や電球を紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。
※火災、過熱、故障、変形の原因になります。

⚠ 注 意

⃠ 器具の隙間に異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

⃠ 器具や電球に着色等をしないでください。

⃠ 器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。

△ 器具から煙が出たり異臭がしたときは速やかに電源を切って販売店もしくは弊社までご相談ください。

△ ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理して頂きますようお願いいたします。

●お手入れの仕方

■器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
■セードはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってから拭いてください。このとき、濡れた手でソケット部分を触れないでください。
■ランプを取り外してから、乾いた布で拭いてください。

【警告】
※器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。
【注意】
※器具を傷めますので、ガソリン・ベンジン・シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
※金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

【補償書】

お買い上げ日　　年　月　日

品番 NO.

補償期間（お買い上げ日より）：本体1年間（消耗品は除きます）

販売店名

株式会社エルジュエル
〒106-0045　東京都港区麻布十番3-10-12　シティ麻布1F
電話：03-5419-7751

お客様

お名前

様　TEL(　　)　　－

ご住所　〒　　－

保証とアフターサービスについて、お買い上げの販売店にご相談ください。
※補償期間はお買い上げ日より1年間です（電球等の消耗品は除きます）。お買い上げのレシート・領収書は、こちらとともに大切に保管してください。
（お買い上げ日は、お支払い方法が「後払い」・「代引」の場合は、出荷日となり、「クレジット決済」・「銀行振込」・「現金支払い」の場合は、お支払い日です。）
※お客様の過失による補償はこの限りではありません。